



QF — наличие трансформируемого спального механизма. Его установка возможна только при наличии одного из угловых модулей (CORNER, LAR/LAL, UBER/UBEL)

SV/SVM — наличие лаунж-системы с ручным/электрическим приводом